

フログマシーン洗浄方法についての手順

- ①タンクを空にして**専用洗浄剤をタンク目盛りの80%程度入れて**本体の電源をオンにし、本体がウォームアップを開始します。
- ②タンク内の専用洗浄剤が少なくなるまで本体を**換気の良い場所で動作し、タンクが空にならないよう**ご注意ください。
- ③タンクに**目盛り80%まで水道水**を入れてマシーン**本体が絶対に濡れないように水洗**してください。
- ④**水洗を3回行う**ことでタンク内部の洗浄剤が残らない状態になります。
- ⑤これで**洗浄作業は完了**です。
- ⑥弊社指定のフログマシーン専用溶液を規定量入れマシーン本体を少し動作させてください。これによりポンプ人に残っている微量の洗浄剤を排出させることができます。（洗浄剤の成分はお酢を主原料としております）
- ⑦長期間本体を使用しない場合は、溶液を抜き出し保管してください。
(専用洗浄剤 1Lボトル 別途税別3,000円送料実費)

タンクが空の状態のマシーンを絶対に作動させないでください!!!!!!!!!!!!!!

※(必ずマシーンが壊れます!)

フログマシーン取扱注意事項と保管について

マシーン本体の目詰まりでフログスモークを出力できなくなることがあります。

ヒーターユニットの目詰まりは、保証対象外となります。

下記注意点を留意することで商品の対応何数を伸ばすことが可能です。

常時電源がオンの状態では、ヒートアップとクリーニングを行い目詰まりの原因となりますので使用しない場合、電源をオフにしてください。

古い溶液や弊社指定以外の溶液は絶対に使用しないでください。

弊社指定、フログマシーン専用溶液をマシーン本体に注入後は、溶液ボトルの蓋をすぐ閉めてしてください。

ホコリや異物混入によりマシーン本体の故障原因となります。

本体マシーン内部のヒーティング部品に混入物が蒸着しないよう、稼働時間40時間毎に弊社指定洗浄剤をタンクに入れ内部洗浄を行う必要があります。